



Guida alla Configurazione PPPOE su Draytek 2962

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con WAN nella porta RJ45 del DrayTek e successivamente il cavo di alimentazione;

1. General Setup

Accedere al Draytek 2962 all'IP 192.168.1.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Andare nella sezione WAN→General Setup, e procedere aprendo l'interfaccia della WAN1;

WAN >> General Setup

WAN 1

Note:

The line speed setting of WAN interface is available only when According to Line Speed is selected as the Load Balance Mode.

OK

Cancel



Guida alla Configurazione PPPOE su Draytek 2962

Compilare il form che vi si presenta in questo modo, ponendo attenzione ai campi in giallo, quindi, procedere inserendo il Ping Detect e impostando il VLAN TAG mandato via mail, infine procedere con OK e se viene chiesto il reboot non è necessario farlo nell'immediato ma lo faremo dopo;

2. Internet Access

Index	Display Name	Physical Mode / Port	Access Mode	Details Page	IPv6
WAN1		Ethernet / P1	PPoE		
WAN2		Ethernet / P2	Static or Dynamic IP		

[DHCP Client Option](#)

Andare nella sezione WAN→Internet Access, e procedere aprendo il Details Page della WAN1;

WAN 1

PPPoE | Static or Dynamic IP | IPv6

☒ Enable ☐ Disable

ISP Access Setup

Username: username@vv

Password: [masked]

More Options

WAN Connection Detection

Mode: Ping Detect

Primary Ping IP: 8.8.8.8

Secondary Ping IP: 8.8.4.4

☐ Ping Gateway IP

TTL: 255

Ping Interval: 1 second(s)

Ping Retry: 10 times

MTU

1492 (Max: 1492) Path MTU Discovery

Static or Dynamic IP

PPP/MP Setup

PPP Authentication: PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2

Idle Timeout: -1 second(s)

IP Assignment (IPCP): ☐ Static ☒ Dynamic

Fixed IP Address: [empty]

WAN IP Alias: [empty]

Dial-Out Schedule

Index(1-15) in Schedule Setup:

Index	Start	End
1	None	None
2	None	None
3	None	None
4	None	None
5	None	None
6	None	None
7	None	None
8	None	None
9	None	None
10	None	None
11	None	None
12	None	None
13	None	None
14	None	None
15	None	None

TTL

☒ Change the TTL value

☒ Default MAC Address

☐ Specify a MAC Address

14 : 49 : BC : 17 : 59 : D9

[OK](#) [Cancel](#)

Note:

VPN feature may be affected when the value of MTU is changed, please also check your value of VPN MSS in [VPN and Remote Access >> PPP General Setup](#) or [VPN and Remote Access >> IPsec General Setup](#) page.
We recommend to put the same decreased value on VPN MSS. For example, reducing the MTU from 1500 -> 1400, then it will need to reduce 100 from MSS value.



Guida alla Configurazione PPPOE su Draytek 2962

Compilare il form che vi si presenta in questo modo, ponendo sempre attenzione ai campi in giallo; quindi, assicurarsi di essere nella sezione per la PPPoE e aver messo la spunta su Enable, impostare come username e password le credenziali inviate via mail, e settare correttamente Ping Detect e MTU con i valori in immagine, infine procedere dando l'OK e adesso procedere con il reboot del DrayTek.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.