



Guida alla configurazione dei ES DNS Filter su apparati Draytek

Procedere accedendo al Draytek, andando nella sezione “Applications” → “Dynamics DNS”.

Spuntiamo la voce “Enable Dynamics DNS Account” e procediamo a compilare le seguenti voci nel seguente modo.

Applications >> Dynamic DNS Setup >> Dynamic DNS Account Setup

Index : 1

☒ Enable Dynamic DNS Account

Service Provider

Customized ▼

Provider Host

Service API

/nic/update?

Auth Type

basic ▼

Connection Type

Https ▼

Server Response

Login Name

filteruser@test.com

(max. 64 characters)

Password

.....

(max. 23 characters)

☐ Wildcards

☐ Backup MX

Mail Extender

Determine Real WAN IP

WAN IP ▼

OK

Clear

Cancel

- Come “Service Provider” inseriamo la voce Custom e come provider host <https://easydns.voipvoice.it/>.
- Nel Service API inseriamo “/nic/update?” e in Auth Type mettiamo “basic”.
- Nel Connection Type inseriamo “Https” e Server Response lo lasciamo vuoto.
- In Login Name e Password inseriamo le credenziali del filtro.
- Infine, selezioniamo WAN IP in “Determine Real WAN IP”.



Guida alla configurazione dei ES DNS Filter su apparati Draytek

A questo punto è necessario abilitare il server DHCP in modo che avvenga l'assegnamento automatico dei DNS in tutta la rete.

Procediamo andando nella sezione "LAN" → "General Setup" ed abilitiamo il server DHCP e procediamo con la seguente configurazione.

LAN >> General Setup

LAN 1 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup	LAN 1 IPv6 Setup
Network Configuration For NAT Usage IP Address: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0	DHCP Server Configuration ☒ Enable Server ☐ Disable Server ☐ Enable Relay Agent Start IP Address: 192.168.1.2 IP Pool Counts: 100 Gateway IP Address: 192.168.1.1 Lease Time: 86400 (s) ☒ Retrieve IPs from inactive clients periodically DNS Server IP Address Primary IP Address: 103.247.36.36 Secondary IP Address: 103.247.37.37

OK

- Come "Start IP Address" impostiamo il primo IP privato del range e come "Gateway IP Address" impostiamo l'IP del proprio gateway (solitamente l'IP del router).
- Nell "IP Pool Counts" inseriamo il numero di IP che dovrà gestire il server DHCP e nel Lease Time lasciamo pure 86400.
- Infine, nella sezione DNS Server IP Address come "Primary IP Address" inseriamo 103.247.36.36 e come "Secondary IP Address" inseriamo 103.247.37.37.