



Guida alla Configurazione dei ES DNS Filter su apparati TPLINK

Procedere accedendo al TPLINK, andando nella sezione Network → DSL Internet o ETH Internet (dipende da che connessione si sta utilizzando).

Arrivati sulla configurazione espandiamo il campo “Advanced” e inseriamo nella sezione “Service Name”:
<https://easydns.voipvoice.it/>, spuntiamo il flag sui DNS ed inseriamo 103.247.36.36 come primario, e 103.247.37.37 come secondario.

The screenshot shows the TPLINK web interface. On the left, the 'Network' menu is expanded, and 'DSL Internet' or 'ETH Internet' is selected. The 'Advanced' tab is active. The 'Service Name' field is set to '://easydns.voipvoice.it/'. The 'Access Concentrator Name' field is empty. The 'MTU Size' is set to 1480. The 'Host-Uniq' field is empty. The 'NAT' checkbox is checked. The 'Full-cone NAT' checkbox is unchecked. The 'IGMP Proxy' checkbox is checked. The 'Use the IP Specified by ISP' checkbox is unchecked. The 'Echo Request Interval' is set to 30 seconds. The 'Use the Following DNS Addresses' checkbox is checked. The 'Primary DNS' is set to 103 . 247 . 36 . 36. The 'Secondary DNS' is set to 103 . 247 . 37 . 37.

Successivamente procediamo andando nella sezione Network → Dynamic DNS, arrivati a questo punto lasciamo il flag su DynDNS e procediamo ad inserire le credenziali fornitore da VoipVoice usando come dominio easydns.voipvoice.it, procediamo con il login (non preoccuparsi se da errore) e una volta loggati procediamo con il Save.

The screenshot shows the 'Dynamic DNS Settings' page. The 'Service Provider' is set to 'DynDNS'. The 'Username' is 'filteruser@test.com'. The 'Password' is masked with dots. The 'Login' button is highlighted. The 'Logout' button is disabled. The 'easydns.voipvoice.it' domain is entered in the field below the password. The 'Disconnected' status is shown. A 'Save' button is at the bottom right.



Guida alla Configurazione dei ES DNS Filter su apparati TPLINK

Infine, rechiamoci nella sezione Network → LAN Settings per impostare il server DHCP, attiviamo la spunta per il DHCP ed inseriamo il range di indirizzi IP privati che vogliamo dare alla nostra LAN, aggiungendo anche Address Lease Time e come Default Gateway l'IP del router, concludiamo inserendo come DNS primario 103.247.36.36, e come secondario 103.247.37.37.

The screenshot displays the 'DHCP Server' configuration page in the TPLINK web interface. The left sidebar shows the 'Network' section with 'LAN Settings' selected. The main configuration area is for IPv4. The following fields are highlighted with yellow boxes:

- IP Address Pool:** 192 . 168 . 1 . 100 - 192 . 168 . 1 . 199
- Address Lease Time:** 1440 minutes. (1-2880. The default value is 1440.)
- Default Gateway:** 192 . 168 . 1 . 1 (Optional)
- Primary DNS:** 103 . 247 . 36 . 36 (Optional)
- Secondary DNS:** 103 . 247 . 37 . 37 (Optional)

A green 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

A questo punto la configurazione dei DNS Filter è avvenuta correttamente.