



Guida alla Configurazione degli IP aggiuntivi su TPLINK EX510

1. Configurazione degli IP aggiuntivi

Procediamo attivando la modalità Advanced e andiamo nella sezione NETWORK → LAN Settings → DHCP SERVER ed impostiamo come vogliamo la nostra rete interna.

Andiamo ad attivare il FLAG “Second IP” e procediamo con la seguente configurazione:

Arrivati a questo punto il router potrà gestire tranquillamente la subnet inserita ed il TPLINK si assegnerà in automatico il primo indirizzo disponibile della subnet.