



Guida alla Configurazione di una FWA su TPLINK EX510

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con cavo ETH nella porta RJ45 del TpLink e successivamente il cavo di alimentazione;

2. Quick Setup

Accedere al TpLink all'IP 192.168.0.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

The screenshot shows the 'Region and Time Zone' step of the Quick Setup wizard. At the top, a progress bar indicates the sequence: Region and Time Zone (active), Select Internet Service Provider (ISP), Internet Setup, Wireless Settings, Connection Test, Summary, and VoIP. Below the progress bar, the text 'Select your Region and Time Zone.' is followed by two dropdown menus. The 'Region:' dropdown is set to 'Italy'. The 'Time Zone:' dropdown is set to '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Paris, Prague, Bratislava'. At the bottom right, there are 'Exit' and 'Next' buttons.

Appena effettuato l'accesso ci verrà chiesto di fare il Quick Setup chiedendoci la località e l'orario, inseriamo i parametri corretti e premiamo Next;

The screenshot shows the 'Advanced' step of the Quick Setup wizard. The top navigation bar includes the TPLINK logo, tabs for 'Quick Setup', 'Basic', and 'Advanced' (which is highlighted in yellow), a language dropdown set to 'English', and 'Log out' and 'Reboot' buttons. Below the navigation bar, the same progress bar as in the previous screenshot is shown. The main content area is titled 'ISP List' and features a dropdown menu currently set to 'Other'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Next' buttons.

Una volta arrivati in questa schermata possiamo saltare la procedura iniziale cliccando, come indicato in giallo, su Advanced (è possibile farlo anche in modalità Basic, ma avremo la possibilità di inserire meno parametri per questo consigliamo fortemente di procedere con la modalità Advanced).



Guida alla Configurazione di una FWA su TPLINK EX510

Andare nella sezione Network→Internet, e procedere configurando l'interfaccia ETH cliccando su +Add;

Una volta arrivati a questo punto, andiamo ad impostare i parametri che abbiamo in giallo, facendo attenzione a NON inserire l'ID VLAN perché si tratta di circuiti untagged; ma inseriamo username e password inviati via mail da VoipVoice;

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.