



Guida alla Configurazione connettività FUTURE (VLAN 835) su Draytek 2765/2865/2927

1. Cablaggio connettività

Procedere in primis con il corretto cablaggio con DSL nella porta RJ11 del DrayTek e successivamente il cavo di alimentazione per le FTTC oppure procedere con il cablaggio della WAN nella porta RJ45 del DrayTek per le FTTH;

2. General setup

Accedere al Draytek all'IP 192.168.1.1 con parametri username: admin; password: admin

(Procedere con il cambio password a seguito di primo accesso e prima configurazione)

Andare nella sezione WAN→General Setup, e procedere aprendo l'interfaccia della WAN1;

Note:
1. The line speed setting of WAN interface is available only when According to Line Speed is selected as the Load Balance Mode.
2. In DSL auto mode, the router will reboot automatically while switching between VDSL2 and ADSL lines.
3. Customer and service tag are used for different network environments. Customer tag is required for most ISPs while Service tag is required when ISP needs QinQ packets.

OK Cancel



Guida alla Configurazione connettività FUTURE (VLAN 835) su Draytek 2765/2865/2927

Compilare il form che vi si presenta in questo modo, ponendo attenzione ai campi in giallo, quindi, procedere inserendo il Ping Detect e impostando il VLAN TAG a 835, infine procedere con OK e se viene chiesto il reboot non è necessario farlo nell'immediato ma lo faremo dopo;

3. Internet Access

Andare nella sezione WAN→Internet Access, e procedere aprendo il Details Page della WAN1;

Note:

- 1: (Optional) Required for some ISPs. Leave blank if in doubt because the connection request might be denied if "Service Name" is incorrect.
- 2: If this box is checked while using the PPPoA protocol, the router will behave like a modem which only serves the PPPoE client on the LAN.

OK Cancel



Guida alla Configurazione connettività FUTURE (VLAN 835) su Draytek 2765/2865/2927

Compilare il form che vi si presenta in questo modo, ponendo sempre attenzione ai campi in giallo; quindi, assicurarsi di essere nella sezione per la PPPoE e aver messo la spunta su Enable, impostare come username e password le credenziali inviate via mail, e settare correttamente Ping Detect e MTU con i valori in immagine, infine procedere dando l'OK e adesso procedere con il reboot del DrayTek.

Una volta settato il tutto attendere qualche minuto che la PPPoE salga correttamente, e la configurazione si può ritenere conclusa.