



Guida alla Configurazione dei DNS Filter ES su apparato FritzBox

Procediamo accedendo al FritzBox e rechiamoci nella sezione “Internet” → “Dati di accesso” → “Server DNS”.

Procediamo impostando l’opzione “Usare altri server DNSv4” ed impostare come DNS primario 103.247.36.36 e come secondario 103.247.37.37.



Successivamente rechiamoci nella sezione “Internet” → “Abilitazioni” → “DynDNS”.


Procediamo abilitando la spunta “Usare DynDNS”, e selezionare in “Provider DynDNS” la voce “Definito dall’utente”.

Poi inseriamo l’URL di aggiornamento il nome del dominio nella seguente maniera:

<https://easydns.voipvoice.it/nic/update?>

<https://easydns.voipvoice.it/>


Ed infine, inseriamo email e password del servizio DNS.





Guida alla Configurazione dei DNS Filter ES su apparato FritzBox

A questo punto è necessario procedere a configurare il server DHCP in modo che assegnerà automaticamente i DNS ai client, rechiamoci in “Rete domestica” → “Schema rete domestica” → “Impostazioni di rete” e procediamo mettendo le spunte sulle prime due voci, infine, andiamo in basso a destra e selezioniamo il bottone “Indirizzi IPv4”.



Inseriamo l'IP privato del router nella prima voce e la subnet che dovrà seguire il server DHCP, successivamente mettiamo il flag sulla voce “Attivare il server DHCP” e procedere configurando il primo IP privato assegnabile e subito dopo l'ultimo assegnabile, concludiamo l'operazione inserendo l'IP privato del gateway interno (solitamente lo stesso IP del router).

