




Guida alla Configurazione VoIP di un Gigaset

Collegiamoci via web all'interfaccia dell'apparato che si presenterà come segue:



Nella sezione Settings andremo a popolare i seguenti campi:

Authentication name: username fornita da noi.

Authentication password: password fornita da noi.

Domain/proxy server address/registration server: user.voipvoice.it o altro dominio da noi fornito

Proxy server port: 5060



Proseguendo all'interno della sezione Settings abiliteremo la spunta Automatic nell'Outbound proxy ode. L'Outbound proxy port sarà la 5060. Non è necessario abilitare lo Stun Server.