



Guida alla Configurazione VoIP di un Innovaphone

Di seguito riportiamo una schermata in cui vengono evidenziati i parametri da inserire nella sezione SIP Trunk:


Number --> Numerazione voip

Username --> Username da noi fornita

Password --> Password da noi fornita

Domain --> user.voipvoice.it o altro dominio fornito.

Lo Stun (ove necessario inserirlo, di default è meglio non abilitarlo) sarà stun.voipvoice.it.



IT - VoipVoice - SIP Trunk

Disable ☒

Number +39 0550 [redacted] (without extension)

Username 0550 [redacted]

Password [masked]

Domain user.voipvoice.it

stun.voipvoice.it stun.voipvoice.it:3478

Session Border

Media-Relay ☒

Intern

Trunk Name trunk

Password [masked]

Address 127.0.0.1

Additional Configuration Steps are required!

- STUN required on all endpoints if media-relay is not used
- 'Set Calling = Diverting No' recommended in PBX 'Trunk' objects

See [Howto:IT - VoipVoice - SIP Trunk SIP-Provider \(2018\)](#) for more details.

OK Cancel Delete Expert