



Guida alla Configurazione degli IP aggiuntivi su TPLINK ARCHER VR1210V

1. Configurazione degli IP aggiuntivi

Procediamo attivando la modalità Advanced e andiamo nella sezione NETWORK → LAN Settings → DHCP SERVER ed impostiamo come vogliamo la nostra rete interna.

The screenshot shows the TPLINK web interface for the Archer VR1210V. The 'Advanced' tab is selected. In the left sidebar, 'Network' is highlighted, and 'LAN Settings' is selected. The 'DHCP Server' configuration page is displayed. The 'Second IP' checkbox is currently unchecked. The configuration includes fields for MAC Address, IP Address, Subnet Mask, IGMP Snooping, Second IP, DHCP, IP Address Pool, Address Lease Time, Default Gateway, Default Domain, Primary DNS, and Secondary DNS.

Andiamo ad attivare il FLAG “Second IP” e procediamo con la seguente configurazione:

The screenshot shows the same TPLINK web interface, but now the 'Second IP' checkbox is checked. The 'Second IP' field is populated with the address 37.148.225.141 and a Subnet Mask of 255.255.255.252. The 'IP Address Pool' is set to 192.168.1.100 - 192.168.1.199. The 'Save' button is visible at the bottom right.

Arrivati a questo punto il router potrà gestire tranquillamente la subnet inserita ed il TPLINK si assegnerà in automatico il primo indirizzo disponibile della subnet.