



Guida alla Configurazione del management remoto su TPLINK EX510

1. Configurazione

Procedere recandosi nella sezione “System Tools” → “Administration” e procedere nel seguente modo.

The screenshot shows the TP-Link web interface for the EX510 router. The 'Advanced' tab is active. In the 'System Tools' sidebar, 'Administration' is highlighted. The 'Remote Management' section is expanded, showing the following settings:

- Remote Management: ☒ Enable
- Port for HTTP: 80
- Remote Management via HTTPS: ☒ Enable
- Port for HTTPS: 443
- Manage This Router via the Address: [Redacted]
- Client Device Allowed for Remote Management:
 - ☒ Only the Following IP Addresses
 - ☐ All

A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

Abilitare il Remote management via HTTP e HTTPS e successivamente inseriamo l’opzione “ALL” se vogliamo raggiungerlo da qualsiasi IP oppure “Only the following IP Address” inserendo gli IP da cui avrete accesso al router.

ICMP Ping

ICMP Ping: ☒ Remote ☒ Local

Save

Infine, potete attivare anche la sezione PING per verificare da esterno se la linea principale sul router è UP.