



Guida alla Configurazione del management remoto su TPLINK VR1210

1. Configurazione

Procedere recandosi nella sezione “System Tools” → “Administration” e procedere nel seguente modo.

The screenshot shows the TP-Link web interface for the VR1210 router. The left sidebar has a yellow highlight on 'System Tools'. The main content area is titled 'Remote Management' and includes the following settings:

- Remote Management:** ☒ Enable
- Remote Management via HTTPS:** ☒ Enable
- Port:** 443
- Manage This Router via the Address:** http://[redacted]
- Client Device Allowed for Remote Management:**
 - ☐ Only the Following IP Address
 - ☒ All

A 'Save' button is located at the bottom right of the 'Remote Management' section. Below this, the 'Other Management Methods' section is visible, showing 'Telnet' settings with 'Remote' and 'Local' checkboxes, and an 'All' radio button selected.

Abilitare il Remote management via HTTP e HTTPS e successivamente inseriamo l’opzione “ALL” se vogliamo raggiungerlo da qualsiasi IP oppure “Only the following IP Address” inserendo gli IP da cui avrete accesso al router.

ICMP Ping

ICMP Ping: ☒ Remote ☒ Local

Save

Infine, potete attivare anche la sezione PING per verificare da esterno se la linea principale sul router è UP.