



GUIDA TECNICA

Configurazione del
management remoto su
DRAYTEK 2865-2765-2927-2962



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

1. Configurazione

Procedere recandosi nella sezione System Maintenance → Management e procedere nel seguente modo.

System Maintenance >> Management

IPv4 Management Setup IPv6 Management Setup LAN Access Setup

Router Name: DrayTek_VOIPVOICE

☐ Default:Disable Auto-Logout
☐ Enable Validation Code in Internet/LAN Access

Internet Access Control
☒ Allow management from the Internet

Apply to Interface
Selected Interface: [v]
Domain name allowed: [v]
☐ FTP Server
☐ HTTP Server ☒ Enforce HTTPS Access
☒ HTTPS Server
☐ Telnet Server
☐ TR069 Server
☐ SSH Server
☐ SNMP Server
☒ Disable PING from the Internet

Loopback Interface
☐ Enable Loopback Interface LAN1 [v]
Note:
1. Management from WAN only available using Loopback IP, the WAN IP will not respond.
2. Source IP used for TR069,NTP,RADIUS/TACACS+,SYSLOG,SNMP.

Access List from the Internet
List Type Index Description
1 [IP Group] [1-SEDI] [v] IPv4 Object: 1,2,3,4
2 [IP Group] [2-COLLEGHI] [v] IPv4 Object: 5,6,7,8,9,10,11
3 [IP Object] [None] [v]
4 [IP Object] [None] [v]
5 [IP Object] [None] [v]
6 [IP Object] [None] [v]
7 [IP Object] [None] [v]
8 [IP Object] [None] [v]
9 [IP Object] [None] [v]
10 [IP Object] [None] [v]
☐ Apply Access List to PING
Note:
1. Access list type: Hostname, single IP address supported for corresponding domain name.

Management Port Setup
☒ User Define Ports ☐ Default Ports
Telnet Port: 23 (Default: 23)
HTTP Port: 80 (Default: 80)
HTTPS Port: 443 (Default: 443)
FTP Port: 21 (Default: 21)
TR069 Port: 8069 (Default: 8069)
SSH Port: 22 (Default: 22)
Note:
1. Ports 8001 and 8043 are used for Hotspot Web Portal.

Port Knocking for Local Service
☐ Enable port knocking protection

Brute Force Protection
☒ Enable brute force login protection
☒ FTP Server
☒ HTTP Server
☒ HTTPS Server
☒ Telnet Server
☒ TR069 Server
☒ SSH Server
☒ VPN Server
Maximum login failures: 5 times
Penalty period: 300 seconds

Blocked IP List

TLS/SSL Encryption Setup
☒ Enable TLS 1.3
☒ Enable TLS 1.2
☒ Enable TLS 1.1
☒ Enable TLS 1.0

CVM Access Control
☐ CVM Port: 8000 (Default: 8000)
☐ CVM SSL Port: 8443 (Default: 8443)

AP Management
☒ Enable AP Management
☒ Device Management
☐ Respond to external device

OK

Procedere ad abilitare il management da Internet per i protocolli in HTTPS, successivamente procediamo con la disabilitazione della spunta per il PING, in modo che gli IP pubblici presenti sull'apparato risultino raggiungibili dall'esterno, ed infine inseriamo le ACL per chi avrà la possibilità di accedere al Draytek da remoto, possiamo usare direttamente le liste degli IP Group come nel caso della schermata oppure inserire l'IP singolo con l'IP Object.