



GUIDA TECNICA

**Guida all'aggiornamento
FIRMWARE di DRAYTEK 2927**



Le guide hanno esclusivamente uno scopo esplicativo.
VoipVoice declina ogni responsabilità derivante dall'applicazione di quanto riportato nelle medesime.

Aggiornamento Firmware

Rechiamoci nella sezione System Maintenance → Firmware upgrade;

Per visualizzare la versione del Firmware, se da aggiornare recarsi al seguente link per scaricare Firmware aggiornato: <http://draytek.com/ftp/>

System Maintenance >> Firmware Upgrade



Firmware Version Status

Current Firmware Version: 4.4.5.8_MDM3

Latest Firmware Version: 4.4.5.9

Download Directly

Latest Firmware Detail

Download Link: <https://www.draytek.com/support/latest-firmwares/>

Web Firmware Upgrade

Select a firmware file.

Sfogli...

Nessun file selezionato.

Click Upgrade to upload the file.

Upgrade

Preview

Note:

1. Upgrade using the ALL file will retain existing router configuration, whereas using the RST file will reset the configuration to factory defaults.

Carichiamo il file appena scaricato del Firmware e procediamo con l'upgrade, a seguito di riavvio automatico del router, il firmware risulterà correttamente aggiornato.